

TICKLESS

ZASADA DZIAŁANIA TICKLESS BABY



Tickless działa na zasadzie emisji impulsów ultradźwiękowych o częstotliwości 40 kHz. Impulsy te są całkowicie nieszkodliwe dla ludzi oraz zwierząt domowych, blokują one jednak narząd Hallera u kleszczy (więcej o narządzie Hallera). Kleszcze wykorzystują narząd Hallera do namierzania żywiciela, w momencie gdy jest on zablokowany, nie są w stanie skutecznie polować.

Tickless jest skuteczny również przeciw pchłom!

Aby zmaksymalizować skuteczność TickLess:

- **Zawieś urządzenie przy dziecku.** Kratka w obudowie przez którą rozchodzą się ultradźwięki nie może być zastąpiona.
- **Pamiętaj aby nie zakrywać urządzenia:** Nie chowaj go do plecaka czy kieszeni (ultradźwięki powinny móc się swobodnie rozchodzić).
- **Upewnij się, że bateria jest naładowana** (TickLess posiada diodę oraz przycisk, jeśli po naciśnięciu przycisku dioda błyska - urządzenie działa); jeśli dioda nie błyska lub błyska słabo - należy wymienić urządzenie na nowe (bateria jest jednorazowa).



DODATKOWE INFORMACJE

Czas działania	10-12 miesięcy
Zasilanie	Aby sprawdzić naładowanie baterii: Naciśnij przycisk, dioda za kratką powinna jasno błysnąć 4 razy - jeśli jest inaczej, należy wymienić urządzenie na nowe.
Bateria	Zainstalowana w urządzeniu, niewymienialna.
Zasięg działania	1,5 metra
Uruchomienie, wyłączenie	Wyciągnij zawleczkę. Urządzenie pozostaje aktywne przez 10-12 miesięcy (nie można go wyłączyć).
Wodoodporność, postępowanie w razie zamoczenia/zawilgocenia	Wilgoć nie uszkadza urządzenia (IP13) - należy jednak unikać bezpośredniego kontaktu z wodą, ponieważ TickLess nie jest wodoodporny. W przypadku zawilgocenia lub zamoczenia, należy wysuszyć urządzenie.



DYSTRYBUTOR

LINAREM Wojciech Cisowski
ul. Kornela Makuszyńskiego 22a
32-752 Kraków
Email: biuro@linarem.pl
Telefon: 606 652 989